

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ















Содержание

Интерфейс пользователя	3	3
Структура меню и поиск	4	4
Использование последовательности операций	5	5
ГЛАВНОЕ МЕНЮ	6	6
Параметры БЫСТРОГО МЕНЮ	7	7
Параметры МЕНЮ ВКЛ/ВЫКЛ	8	3
Включение и выключение устройства с панели PGD1	8	B
Параметры МЕНЮ УСТАНОВОК		9
Показывает текущие уставки		.9
Установка рабочих уставок для режима охлаждения		.9
Установка рабочих уставок для режима нагрева		.9
Параметры МЕНЮ ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВ	10	0
Установка режима функционирования	1	0
Параметры МЕНЮ ЧАСЫ/ПЕРИОД	1′	1
Настройка даты и времени системы	1	1
Настройка ежедневных периодов	1	1
Настройка СПЕЦИАЛЬНЫХ ПЕРИОДОВ	1	2
Настройка СПЕЦИАЛЬНЫХ ДНЕЙ	1	2
Параметры МЕНЮ ВВОДА/ВЫВОДА ДАННЫХ	.13	3
Аналоговые входы датчиков ВЫСОКОГО/НИЗКОГО давления	1	3
Аналоговые входы по температуре на ВХОДЕ/ВЫХОДЕ из		
испарителя	. 13	3
Аналоговые входы по температуре на ВЫХОДЕ из		
конденсатора	13	3
Аналоговые входы по температуре на ВХОДЕ в		
конденсатор	14	ł
Цифровые входы по положению реле ВЫСОКОГО/НИЗКОГО		
давления	.14	1
Цифровые входы удаленных команд	14	
Цифровые входы по реле потока выключателя цепи магнита	4 -	
компрессора	15	1
цифровые входы по выключателю цепи магнита компрессора 2 и фазы	11	F
		S
цифровые входы по выключателю цепи магнита испарителей	1	Б
	۱۰ ۱۰ ۱۱	6
Цифровые входы по реле конденсатора	ידי 1	6
Цифровые выходы по компрессорам		6
Цифровые выходы по насосам конденсатора	. 1	0
цифровые выходы по сопротивлению антифриза и фазам сигнала тревоги	17	7
Пифровые выходы по насосам испарителя	17	, 7
Цифровые выходы по пассеам испарителя.	1	7
Цифровые выходы но соленоидным югананам	1:	8
История сигналов тревоги	19	3
Пример сохраненных сигналов тревоги.	. 1	9
Меню ПОСТОПРОДАЖНОЙ ПОДДЕРЖКИ	.20)
Выбор языка	2	0
Возможность выбора языка при запуске	. 20)
Отображение на дисплее информации о системе	.2	0
Отображение на дисплее адреса панели	.2	1
Отображение на дисплее времени работы насоса испарителя	. 21	1
Отображение на дисплее времени работы компрессоров	. 2	1
Отображение на дисплее времени работы конденсатора	2	21
Сводная таблица сигналов тревоги	2	2

<u>Интерфейс пользователя</u>

Панель управления устройства позволяет быстро задавать функциональные параметры оборудования и их меню на дисплее. Дисплей представляет собой графическую матрицу, 132 х 64 пикселей. На дисплей выводится функциональный режим с индикацией заданных параметров и сигналов. Все уставки, заданные по умолчанию и все произведенные изменения хранятся в памяти. При наличии дистанционного пульта управления PGD1 можно дублировать все функции и заданные параметры оборудования на расстоянии. При возобновлении питания после отключения электроэнергии устройство автоматически восстанавливает заданные параметры.

Интерфейс пользователя представляет собой графический дисплей и шесть кнопок управления. Дисплей организован в форме иерархии меню, которые можно активировать нажатием управляющих кнопок. Главное меню содержит все имеющиеся по умолчанию меню. Поиск различных параметров можно осуществлять с помощью клавиш со стрелками, расположенных с правой стороны панели. Данные кнопки также используются для изменения выбранных параметров.



Кнопки управления интерфейсом

Иконки главного меню:

Функция	Кнопка	Иконка	Описание
	Кнопка Сигналы тревоги (ALARMS) -Одно нажатие выводит на экран все активные сигналы - При продолжительном нажатии (по крайней мере, в теч. 5 сек.) происходит отмена/сброс активного сигнала;	і	Активирован режим охлаждения
Prg	Кнопка Активация меню (MENU ACTIVATION) Нажатие данной кнопки вызывает функцию управления /поиска меню;	Ś	Активирован режим подогрева
Esc	Кнопка MENU EXIT (Выход из меню) Нажатие данной кнопки возвращает вас к предыдущему меню;	<u>××</u> •••	Активирован режим параллельной заморозки
↑	Кнопка Поиск (NAVIGATION) (+) Нажатие данной кнопки во время поиска в меню / параметрах позволяет перейти к следующему меню или параметру; Нажатие данной кнопки при изменении параметра увеличивает значение выбранного параметра;	***	Активирован режим отдельной разморозки. Данный режим есть только у моделей с двумя электрическими контурами, так как в этом случае один контур отвечает только за размораживание.
*	Кнопка Поиск (NAVIGATION) (ввод) Нажатие данной кнопки во время поиска меню позволяет зайти в выбранное меню; Нажатие данной кнопки во время поиска параметров позволяет выбрать параметр для вывода его на экран и войти в режим внесения изменений; Нажатие данной кнопки во время изменения параметра подтверждает изменение значения выбранного параметра;	\otimes	Немига.щая иконка = компрессор включен Мигающая иконка = компрессор включен, в резервном режиме по технике безопасности.
*	Кнопка Поиск (NAVIGATION) (-) Нажатие данной кнопки во время поиска в меню / параметрах позволяет перейти к предыдущему меню или параметру; При нажатии данной кнопки во время изменения параметра уменьшает значение выбранного параметра;		Немига.щая иконка = компрессор включен Мигающая иконка = компрессор включен, в резервном режиме по технике безопасности. Компрессор в обходной цепи
			Компрессор имеет ограничения
			Компрессор в аварийных условиях
		i +	Доступ к «быстрому меню» нажатием кнопки

Структура меню и поиск

Структура меню для управления устройством NXW представлена ниже. На блок-схеме указаны различные меню, посредством которых можно управлять функциями устройства. Функции даны в последовательности, заданной по умолчанию. На блок-схеме также указаны, какие функциональные клавиши необходимо нажимать для управления различными меню.



4

Использование последовательности операций

Для управления или изменения эксплуатационных параметров устройств NXW, следует использовать интерфейс панели управления оборудованием.

Основные операции, которые пользователь должен уметь выполнять для правильного использования устройства следующие:

(1) Перейти от одного меню к другому;(2) Выбрать и изменить параметры;

Переход от одного меню к другому

(а) Чтобы прокрутить различные меню (порядок вывода меню на экран представлено на предыдущей странице), сперва необходимо ввести режим выбора меню нажатием клавиши (



(b) После ввода режима выбора меню, прокрутите меню с помощью клавиш со стрелками: () клавиша для перехода в предыдущее меню и () клавиша для перехода к следующему;



(с) После вывода на экран требуемого меню нажмите клавишу (), чтобы войти в меню. Чтобы выйти из меню и вернуться обратно в режим выбора меню, нажмите клавишу ();



Выбор и изменение параметра

(а) После входа в выбранное меню (выполнив процедуру
 можно прокрутить окна этого меню с помощью клавиш со стрелками, используя (
 клавишу для перехода к предыдущему параметру и (



(c) После того как требуемый параметр выведен на экран нажмите () клавишу для ввода параметра. Для выхода из параметра и возвращения в режим выбора параметра нажмите клавишу ());

ВНИМАНИЕ:

После того как параметр выбран нажатием клавиши ()), автоматически вводится режим изменения этого параметра. В этом режиме можно установить требуемые значения этих параметров, выполнив следующий порядок действий:

(1) при нажатии клавиши (王) появляется мигающий курсор рядом с первым полем параметра, который может быть изменен (если поля, которые могут быть изменены, не появляются на экране, курсор не появится);

(2) при нажатии клавиши (💽) или клавиши (💽), значение поля увеличится или уменьшится;

 (3) при нажатии клавиши () изменение значения поля подтверждается, сохраняясь в памяти;

В зависимости от выбранного типа параметра количество полей, которые можно изменить, может варьироваться;



5

ОСНОВНОЕ меню (MAIN menu)

ОСНОВНОЕ меню					
Изображение на дисплее устройства	инд	Параметр, отображаемый на дисплее			
	екс				
	Α	Дата и время: эта дата выводится только в этом окне (окно по			
		умолчанию при включении устройства или во время обычной			
		работы).			
	В	Температура на входе испарителя: показывает температуру			
		воды, возвращающейся в систему;			
	С	Температура на выходе испарителя: показывает температуру			
		воды на выходе из оборудования;			
	D	Клавиша БЫСТРОГО МЕНЮ (QUICK MENU): иконка, которая			
A A		показывает доступ к быстрому меню (для входа в это меню			
		нажмите клавишу 🔄);			
15/05/2010 14:50	E	Режим: показывает действующий режим устройства:			
		- Режим охлаждения (🏙)			
		- Режим нагрева (🚺)			
©- <u>C2:00</u> it -0		- Одновременный режим размораживания (🖼)			
		Отдельный режим размораживания (🌇)			
	F/G	Состояние 1/2 контура компрессора: состояние компрессоров			
		контура 1/2 показано (если устройство предполагает два контура			
		охлаждения) с помощью иконки (если контур 1 или 2 состоит из			
		нескольких компрессоров, то иконка используется для каждого			
					компрессора); иконки, которые могут быть использованы,
			следующие:		
		 - ФИКСИРОВАННАЯ иконка = компрессор ВЫКЛ; 			
		 МИГАЮЩАЯ иконка = компрессор в фазе отключения, 			
		в режиме ожидания в целях безопасности;			
		 - ФИКСИРОВАННАЯ иконка = компрессор ВКЛ; 			
		 МИГАЮЩАЯ иконка = компрессор в фазе отключения, 			
		в режиме ожидания в целях безопасности;			
		🚫 Компрессор принудительно отключен			
		• Компрессор с установленным пределом			
		🛆 Компрессор в условиях аварийного сигнала			



<u>Параметры БЫСТРОГО МЕНЮ (QUICK MENU)</u>

ОСНОВНОЕ меню - БЫСТРОЕ МЕНЮ - информация по контуру охлаждения		
Изображение на дисплее устройства	инд	Параметр, отображаемый на дисплее
	екс	
	Α	Номер контура: Показывает к какому контуру охлаждения
		относится параметр, выводимый на дисплей
	В	Высокое давление: Показывает значение высокого давления,
		измеренного в контуре охлаждения; это значение выражено в
		(bar), но соответствующее значение температуры тоже показано.
	С	Низкое давление: Показывает значение низкого давления,
A		измеренного в контуре охлаждения; это значение выражено в
		(bar), но соответствующее значение температуры тоже показано.
Ciřcuit 1	D/E	Состояние 1/2 компрессора: Состояние компрессора 1 (контура, к
⊕ HP1: 12.0barg 15.9°C		которому он относится), это состояние может быть одним из
©LP1: 14.0barg 21.1.C		следующих:
Comp1:ON		ВКЛ (ON). = компрессор ВКЛ.
Comp2:OFF		ВЫКЛ (OFF). = компрессор ВЫКЛ.
		ВЫКЛ, аварийный сигнал (OFF, alarm) = компрессор отключен из-
		за аварийного сигнала
		ВЫКЛ (OFF). режим ожидания 180 с = запрос компрессора, но не
		включается в целях безопасности;
		ВЫКЛ.(OFF) режим ожидания 180 с = запрос компрессора, но не
		включается в целях безопасности;

ОСНОВНОЕ меню - БЫСТРОЕ МЕНЮ – Общие регулировочные настройки		
Изображение на дисплее устройства	инд	Параметр, отображаемый на дисплее
	екс	
A	A	Устройство: Показывает общие параметры, установленные для устройства
Unit B-Current set: 12.0°C C-Regul.temp.: 16.8°C D-Step required: 01/02	D	Текущая уставка: Показывает значение, установленное в данный момент в качестве рабочей уставки.
	С	Температура регулировки: Показывает температуру, определяемую используемым датчиком (этот датчик может изменяться в зависимости от типа функционирования)
	D	Требуемая дифференциация этапов: Показывает количество компрессоров, работающих один за другим



Параметры МЕНЮ ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)

Меню ВКЛ/ВЫКЛ – включение или выключение устройства с панели PGD1		
Изображение на дисплее устройства	инд	Параметр, отображаемый на дисплее
	екс	
	Α	Устройство Вкл/Выкл (On-Off): Показывает состояние устройства
		ВКЛ/ВЫКЛ
A	В	Адрес панели управления: Логический адрес панели управления.
On/Off Unit	С	Состояние: Показывает текущее состояние устройства.
Import onit Import onit	D	Переход на: Показывает статус, который будет установлен для устройства после подтверждения значения параметра. В норме значение этого поля совпадает со значением поля (С). Чтобы включить (если устройство выключено) или выключить (если устройство включено) значение этого поля должно быть изменено и изменение подтверждено (посредством процедуры «выбор и изменение параметра», объясненной в главе «Использование последовательности операций»)
изменены пользователем		«использование последовательности операции»).



Параметры МЕНЮ УСТАВОК (SET POINT MENU)

Меню УС	ТАВОК	– Показывает текущие уставки
Изображение на дисплее устройства	инд	Параметр, отображаемый на дисплее
	екс	
	Α	Уставка: Показывает рабочую температуру.
B Courrent setpoint: 12.0°C	В	Текущая уставка: Показывает текущую рабочую уставку в зависимости от предусмотренного режима функционирования.

Меню УСТАВОК – Установка рабочих уставок для режима ОХЛАЖДЕНИЯ		
Изображение на дисплее устройства	инд	Параметр, отображаемый на дисплее
	екс	
	Α	Уставка: Показывает рабочую температуру.
	В	Уставка охлаждения 1: Показывает уставку температуры, при
A	Ş	которой работает охлажденное устройство.
Setpoint B Cooling setpoint 1: 12.0°C Cooling setpoint 2: °C Параметры, которые могут быть изменены пользователем	C	Уставка охлаждения 2: НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Меню УСТАВОК – Установка рабочих уставок для режима НАГРЕВА		
Изображение на дисплее устройства	инд	Параметр, отображаемый на дисплее
	екс	
	Α	Уставка: Показывает рабочую температуру.
A	В	Уставка нагрева 1: Показывает уставку температуры, при которой
	Ţ	работает нагретое устройство.
Setpoint — Heating setpoint 1: 40.0°С — Heating setpoint 2: ———°С Параметры, которые могут быть изменены пользователем	C	Уставка нагрева 2: НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- 9

ПараметрыменюОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВ(COOLING/HEATING MENU)

Меню ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВ – Установка режима функционирования		
Изображение на дисплее устройства	инд	Параметр, отображаемый на дисплее
	екс	
	Α	Охлаждение/нагрев: Показывает режим функционирования
A		устройства.
	В	Функционирование устройства: Показывает режим
Image: Cooling/Heating Image: Cooling/Heating Image: Unit mode: COOLING Image: Cooling/Heating Image: Image: Cooling Image: Image		функционирования устройства.



<u>Параметры МЕНЮ ЧАСЫ/ПЕРИОД</u> <u>(CLOCK/PERIOD MENU)</u>

Меню ЧАСЫ/ПЕРИОД – Настройка даты и времени системы		
Изображение на дисплее устройства	инд	Параметр, отображаемый на дисплее
	екс	
	Α	Часы: Показывает дату и время системы.
CLOCK Day	В	День: Показывает день недели (в зависимости от настроек системы).
© Date: 29/03/10 © Hour: 12:04	c Ø	День: Показывает сегодняшнюю дату
Параметры, которые могут быть изменены пользователем	D	Время: Показывает текущее время.

Меню ЧАСЫ/ПЕРИОД –Настройка ежедневных периодов			
Изображение на дисплее устройства	инд	Параметр, отображаемый на дисплее	
	екс		
	Α	Часы: Показывает дату и время системы.	
	В	День: Показывает день недели, к которому относиться	
		установленный на этой же странице временной период.	
A		Копировать: Показывает возможность копирования настроек	
	С	временного периода дня, выбранного в поле (В), также для	
B Day: MONDAY		других дней (вместо аналогичного повторного ввода). Эту опцию	
C COPY TO MONDAY NO		можно использовать для копирования настроек одного дня	
1:08:30 SET1 SET1		(выбрав требуемый день) или для каждого дня недели.	
3:23:00 OFF SET1	D	Время начала периода: показывает время начала различных	
		временных периодов (максимально 4 периода в день).	
Ó É É		Указывается только в начале временного периода, т.к. считается,	
		что конец временного периода совпадает началом следующего.	
	E/F	Охлаждение/Нагрев: показывает настройку, используемую в	
	,	течение заданного временного периода в режиме охлаждения	
		или нагрева. Запомните, что временные периоды, заданные в	
		этом меню используются в зимний период (режим нагрева) и в	
		летний период (режим охлаждения), следовательно, в	
		зависимости от активного режима устройства, выполняются	
🕡 Параметры, которые могут быть		соответствующие настройки. Вероятные настройки и для	
изменены пользователем		охлаждения и для нагрева следующие:	
		- SET1 = устройство включено и функционирует с уставкой 1	
		(согласованная уставка будет выбрана в зависимости от	
		активированного времени года);	
		- OFF = устройство выключено;	

Меню ЧАСЫ/ПЕРИОД – Настройка СПЕЦИАЛЬНЫХ ПЕРИОДОВ			
Изображение на дисплее устройства	инд	Параметр, отображаемый на дисплее	
	екс		
	Α	Часы: Показывает дату и время системы.	
	В	Специальные периоды: Показывает максимальную серию из трех	
		периодов (период означает не менее двух дней) для которых	
		может быть запрограммирован конкретный режим.	
		ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: настройки для специального периода	
		приоритетны по отношению к нормальным временным	
A		периодам.	
		Начало: Показывает дату начала выбранного заданного периода	
B→Period scheduler	C	(помните, что специальный период может быть задан только в	
Start Stop Cool Heat	4	текущем году, поэтому обозначается днем и месяцем).	
	D	Конец: Показывает дату конца выбранного заданного периода	
	4	(помните, что специальный период может быть задан только в	
© D E F	- /-	текущем году, поэтому обозначается днем и месяцем).	
	E/F	Охлаждение/нагрев: показывает настроику, используемую в	
	4	течение заданного временного периода в режиме охлаждения	
		или нагрева. Запомните, что временные периоды, заданные в	
		этом меню используются в зимний период (режим нагрева) и в	
🕔 Параметры, которые могут быть		летний период (режим охлаждения), следовательно, в	
изменены пользователем		соответствующие настройки Веродтные настройки и для	
		охлажления и для нагрева следующие:	
		- SET1 = устройство включено и функционирует с уставкой 1	
		(согласованная уставка будет выбрана в зависимости от	
		активированного времени года);	
		- OFF = устройство выключено;	
Меню ЧАСЫ/ПЕРИОД (CLOCK/	PERIOD	D) — Настройка СПЕЦИАЛЬНЫХ ДНЕЙ (SPECIAL DAYS)	
Изображение на дисплее устройства	Инд	декс Параметры, отображаемые на дисплее	
	A	А Часы: Обозначение Даты и времени системы	
	B	В Специальные дни: обозначение дней, когда возможно	
		программирование особого режима работы.	
A		ВНИМАНИЕ: установки, входные когда специальные дни	
Clock		приоритетны относительно обычных периодов времени и	
■ Spec.days Cool Heat Spl. 25 (04)		специальных периодов.	
SD2:01/05 SET1	C	С Старт: Обозначение выбранного специального дня	
SP4:/		(помните, что специальный день может указываться только	
		в рамках текущего года, поэтому дата выражается	
		обозначением дня и месяца).	
	0/	устроку истори условных в тенение спользянието поручение	
		настроек, используемых в течение специального периода	
 Параметры, изменяемые 		 времени в режиме подогрева или охлаждения. помните, что периоды времени, представленные в данном меню 	
пользователем			
		время (режим охлажления), таким образом, на основании	
		активированного в устройстве режима выполняются	
		соответствующие настройки. Возможные настройки для	
		охлаждения и для подогрева:	
		• НАСТРОЙКА1 (SET1) = устройство включено и	
		функционирует заданное значение 1 (связанное	
		заданное значение выбирается с учетом текущего	
		 ВЫКЛ (OFF) = устройство выключено: 	



Параметры МЕНЮВВОДА/ВЫВОДА ДАННЫХ (INPUT/OUTPUT MENU)

Меню ВВОДА/ВЫВОДА ДАННЫХ (INPUTS/OUTPUTS menu) — Аналоговые входы датчиков ВЫСОКОГО/НИЗКОГО (HIGH/LOW) давления				
Изображение на дисплее устройства	Индекс	Параметры, отображаемые на дисплее		
	Α	Ввод / вывод данных: Обозначение состояния различных		
		вводимых/выводимых данных		
	В	Основное значение (Master): обозначение типа данных,		
		выводимых на дисплей; на дисплее могут отображаться:		
		- аналоговые входы;		
■→Master:Analog input		- цифровые входы;		
©→B1= High press.circ.1:		- цифровые выходы;		
13.6barg 20.1°C	С	В1: Обозначение значения показаний по стороне высокого		
□ B2= Low press.circ.1:		давления контура охлаждения. Данный показатель		
11.00aly 15.4 C		выражается в значении давления и значении температуры.		
	D	В2: Обозначение значения показаний по стороне низкого		
	_	давления контура охлаждения. Данный показатель		
		выражается в значении давления и значении температуры		
Меню ВВОЛА/ВЫВОЛА ЛАННЫХ (INPUTS/OI	UTPUTS mer	и) – Аналоговые вхолы по температуре на ВХОЛЕ/ВЫХОЛЕ		
	(IN/OUT)	из испарителя		
Изображение на дисплее устройства	Индекс	Параметры, отображаемые на дисплее		
	Δ	Ввод / вывод данных: Обозначение состояния различных		
		вводимых/выводимых данных		
	B	Основное значение (Master): обозначение типа данных		
	5	выволимых на лисплей: на лисплее могут отображаться		
Input/Output				
■→Master analog input				
© →B3= Outlet water evap.				
temp.: 20.5°C	<u> </u>			
(D)→B4= Inlet water evap. temp 15 0 C	C	вз. Обозначение значения температуры воды на выходе из		
	D	вс. Обозначение значения температуры воды на входе в		
		испаритель.		
иеню воодаловоода данных (INPUIS/00	iPUIS mehl	и) – мналоговые входы по температуре на выходе (ООТРОТ)		
	Инпоко			
изооражение на дисплее устроиства	индекс	Параметры, отооражаемые на дисплее		
	A	ввод / вывод данных: Обозначение состояния различных		
		вводимых/выводимых данных		
(A)	В	Основное значение (master): обозначение типа данных,		
		выводимых на дисплей; на дисплее могут отображаться:		
Mastec apalog ipput		- аналоговые входы;		
B5- Outlet cond cea		- цифровые входы;		
temp.: 30.0°C		- цифровые выходы;		
	С	В5: Обозначение значения температуры воды на выходе из		
		конденсатора.		

Меню ВВОДА/ВЫВОДА ДАННЫХ (INPUTS/OUTPUTS menu) – Аналоговые входы по температуре на ВХОДЕ (INPUT) в				
	конд	денсатор		
Изображение на дисплее устройства	Индекс	Параметры, отображаемые на дисплее		
	Α	Ввод / вывод данных: Обозначение состояния различных		
(A)		вводимых/выводимых данных		
Input/Output	В	Основное значение (Master): обозначение типа данных,		
©→B10= Inlet water cond.		выводимых на дисплей; на дисплее могут отображаться:		
temp.: 14.3°C		- аналоговые входы;		
		- цифровые входы; - цифровые выходы;		
	С	В10: Обозначение температурного показателя воды на входе		
		в конденсатор.		
Меню ВВОДА/ВЫВОДА ДАННЫХ (INPUTS/OUTPU	JTS menu)	 – Цифровые входы по положению реле ВЫСОКОГО/НИЗКОГО 		
	(HIGH/LO	W) давления		
Изображение на дисплее устройства	Индекс	Параметры, отображаемые на дисплее		
	Α	Ввод / вывод данных: Обозначение состояния различных		
		вводимых/выводимых данных		
A	В	Основное значение (Master): обозначение типа данных,		
		выводимых на дисплей; на дисплее могут отображаться:		
Input/Output		- аналоговые входы;		
■ Master digital input		- цифровые входы;		
© →01= High press.circ.1:		- цифровые выходы;		
©−−02= Low press.circ.1:	C	01: Обозначение положения реле высокого давления,		
Chiuso		установленного в указанном контуре охлаждения. Данный		
		компонент может иметь одно из следующих положении:		
		 замкнутое положение = нормальное расочее состояние; Разомкнутое положение = Превышено максимальное 		
		пороговое значение давления (сигнал тревоги ВЫСОКОЕ		
		ДАВЛЕНИЕ (HIGH PRESSURE));		
	D	02: Обозначение положения реле низкого давления,		
		установленного в указанном контуре охлаждения. Данный		
		компонент может иметь одно из следующих положений:		
		• Замкнутое положение = нормальное рабочее состояние;		
		• Разомкнутое положение = превышено минимальное пороговое значение давления (сигнал тревоги НИЗКОЕ		
		ДАВЛЕНИЕ (LOW PRESSURE));		
Меню ВВОДА/ВЫВОДА ДАННЫХ (IN	PUTS/OUTI	PUTS menu) – Цифровые входы удалённых команд		
Изображение на дисплее устройства	Индекс	Параметры, отображаемые на дисплее		
	Α	Ввод / вывод данных: Обозначение состояния различных		
		вводимых/выводимых данных		
A	В	Основное значение (Master): обозначение типа данных,		
		выводимых на дисплей; на дисплее могут отображаться:		
INPU t/OU tPU t		- аналоговые входы;		
(B) → Master digital input		- цифровые входы;		
C → U3= remote on-off:		- цифровые выходы;		
Image: Description: Descrip	С	03: Обозначение статуса ввода цифровых данных с функцией		
		удаленного ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF). входы могут быть		
		следующими:		
		• Замкнутое положение = удалённо ВКЛ (ON) устройство;		
		• Разомкнутое положение = удаленно ВЫКЛ (OFF)		
		 Ввод данных не осуществлялся; 		
	D	04: Обозначение статуса ввода цифровых данных с функцией		
		удаленного ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF). входы могут быть		
		следующими:		
		• Замкнутое положение = удалённо настроенный режим		
		ОХЛАЖДЕНИЕ (COULING); • Разомкнутое положение = уладённо настроанный рожение		
		ПОДОГРЕВ (HEATING);		
		• Ввод данных не осуществлялся;		

Меню ВВОДА/ВЫВОДА ДАННЫХ (INPUTS/OUTPUTS menu) — Цифровые входы по реле потока выключателя цепи				
	магнита	компрессора		
Изображение на дисплее устройства	Индекс	Параметры, отображаемые на дисплее		
	Α	Ввод / вывод данных: Обозначение состояния различных		
		вводимых/выводимых данных		
A	В	Основное значение (Master): обозначение типа данных,		
Ť		выводимых на дисплей; на дисплее могут отображаться:		
Input/Output		- аналоговые входы;		
■ Master digital input		- цифровые входы;		
©──05= Evap.water flow:		- цифровые выходы;		
Close	С	05: Обозначение положения реле потока, расположенного		
UD= UVrl.Cmp.1 Circ.1:		на испарителе. входы могут быть следующими:		
		• Замкнутое положение = нормальное функционирование;		
		• Разомкнутое положение = Превышено минимальное		
		пороговое значение напора воды на испарителе (сигнал		
		тревоги реле потока);		
	D	06: Обозначение положения выключателя цепи магнита		
		компрессора. входы могут быть следующими:		
		• Замкнутое положение = нормальное функционирование;		
		• Разомкнутое положение = превышен порог		
		манимального давления (сигнал тревоги выключателя цени магнита компрессора):		
Меню ВВОДА/ВЫВОДА ДАННЫХ (INPUTS)	OUTPUTS n	nenu) – Цифровые входы по выключателю цепи магнита		
комг	ipeccopa 2 i	и фазы компрессора		
Изображение на дисплее устройства	Индекс	Параметры, отображаемые на дисплее		
	Α	Ввод / вывод данных: Обозначение состояния различных		
		вводимых/выводимых данных		
	В	Основное значение (Master): обозначение типа данных,		
A		выводимых на дисплей; на дисплее могут отображаться:		
		- аналоговые входы;		
INPU t/OU tPU t		- цифровые входы;		
■ Master digital input		- цифровые выходы;		
© →07= Ovrl.cmp.2 circ.1	С	07: Обозначение положения указанного выключателя цепи		
□ Ulose Ulose Ulose		магнита компрессора. входы могут быть следующими:		
Close		• Замкнутое положение = нормальное функционирование:		
		• Разомкнутое положение = Превышено максимальное		
		пороговое значение нагрузки на компрессор (сигнал тревоги		
		выключателя цепи магнита компрессора);		
	D	08: Обозначение статуса фазы контроля компрессоров.		
		входы могут быть следующими:		
		• Замкнутое положение = нормальное функционирование;		
		• Разомкнутое положение = выявление неверных фаз на указанном компрессоре (Сигнал возникновения серьезной		
		неисправности);		
Меню ВВОДА/ВЫВОДА ДАННЫХ (INPUTS)	OUTPUTS n	nenu) — Цифровые входы по выключателю цепи магнита		
	испарит	елей насоса		
Изображение на дисплее устройства	Индекс	Параметры, отображаемые на дисплее		
	Α	Ввод / вывод данных: Обозначение состояния различных		
Ÿ		вводимых/выводимых данных		
Ineu t ZOU teu t	В	Основное значение (Master): обозначение типа данных,		
B—Master digital input		выводимых на дисплей; на дисплее могут отображаться:		
C-13= Ovrl.evap.pump 1:		- аналоговые входы;		
Close		- цифровые входы;		
14= OVrl.evap.pump 2:		- цифровые выходы;		

C/D	13-14: Обозначение положения указанного выключателя
	цепи магнита насоса испарителя. входы могут быть
	следующими:
	 Замкнутое положение = нормальное функционирование; Разомкнутое положение = Превышено максимальное пороговое значение нагрузки на насос (сигнал тревоги выключателя цепи магнита насоса);

Меню ВВОДА/ВЫВОДА ДАННЫХ (INPUTS/OUTPUTS menu) — Цифровые входы по реле потока конденсатора				
Изображение на дисплее устройства	Индекс	Параметры, отображаемые на дисплее		
	Α	Ввод / вывод данных: Обозначение состояния различных		
A		вводимых/выводимых данных		
Ī	В	Основное значение (Master): обозначение типа данных,		
Input/Output		выводимых на дисплей; на дисплее могут отображаться:		
B → Master digital input		- аналоговые входы;		
C → 17= Cond.water flow:		- цифровые входы;		
Close		- цифровые выходы;		
	С	17: Обозначение положения реле потока, расположенного		
		на конденсаторе. входы могут быть следующими:		
		• Замкнутое положение = нормальное функционирование;		
		• Разомкнутое положение = Превышено минимальное		
		пороговое значение напора воды на конденсаторе (сигнал		
		тревоги реле потока);		
Меню ВВОДА/ВЫВОДА ДАННЫХ (IN	IPUTS/OUTI	 PUTS menu) — Цифровые выходы по компрессорам		
Изображение на дисплее устройства	Индекс	Параметры, отображаемые на дисплее		
	Α	Ввод / вывод данных: Обозначение состояния различных		
A		вводимых/выводимых данных		
	В	Основное значение (Master): обозначение типа данных,		
Input/Output		выводимых на дисплей; на дисплее могут отображаться:		
B → Master digital output		- аналоговые входы;		
ⓒ ── @1= Comp.1 circ.1:		- цифровые входы;		
Close		- цифровые выходы;		
Open	C/D	01-02: Обозначение состояния указанных компрессоров.		
		входы могут быть следующими:		
		 Замкнутое положение = компрессор ВКЛ (ON); 		
		• Разомкнутое положение = компрессор ВЫКЛ (OFF);		
Меню ВВОДА/ВЫВОДА ДАННЫХ (INPUT	S/OUTPUTS	6 menu) – Цифровые выходы по насосам конденсатора		
Изображение на дисплее устройства	Индекс	Параметры, отображаемые на дисплее		
	Α	Ввод / вывод данных: Обозначение состояния различных		
A		вводимых/выводимых данных		
T	В	Основное значение (Master): обозначение типа данных,		
Input/Output		выводимых на дисплей; на дисплее могут отображаться:		
B → Master digital output		- аналоговые входы;		
Image: Optimized in the Grade Condensing Pump 1:		- цифровые входы;		
Close		- цифровые выходы;		
W-WB= Condensing PUMP 2:	C/D	05-06: Обозначение состояния указанных насосов. входы		
		могут быть следующими:		
		• Замкнутое положение = насосы ВКЛ (ON);		
		• Разомкнутое положение = насосы ВЫКЛ (OFF);		
		 … = насос отсутствует; 		

Меню ВВОДА/ВЫВОДА ДАННЫХ (INPUTS/OUTPUTS menu) — Цифровые выходы по сопротивлению антифриза и			
фаза	м сигнала т	ревоги компрессора	
Изображение на дисплее устройства	Индекс	Параметры, отображаемые на дисплее	
	Α	Ввод / вывод данных: Обозначение состояния различных	
		вводимых/выводимых данных	
A	В	Основное значение (Master): обозначение типа данных,	
Ť		выводимых на дисплей; на дисплее могут отображаться:	
Input/Output		- аналоговые входы;	
Image: Bester digital output		- цифровые входы;	
©──07= Antifreeze heater:		- цифровые выходы;	
Close	С	07: Обозначение статуса вводимого цифрового значения,	
OPen		связанного с сопротивлением антифриза. входы могут быть	
		следующими:	
		• Замкнутое положение = нормальное функционирование;	
		• Разомкнутое положение = активирован сигнал тревоги	
		по антифризу;	
	D	08: Обозначение статуса вводимого цифрового значения,	
		связанного с фазами сигнала тревоги компрессора. входы	
		могут быть следующими:	
		• Замкнутое положение = Прохождение фаз срабатывания	
		сигнала тревоги компрессора;	
		 Разомкнутое положение = Сигнал тревоги не деиствует; 	
		Попомотри отображаеми о на вистро	
изооражение на дисплее устроиства	индекс	Параметры, отображаемые на дистлее	
	А	вод / вывод данных: Ооозначение состояния различных	
A	P		
	Б	Основное значение (мазсе). Обозначение типа данных,	
		выводимых на дисплей; на дисплее могут отображаться.	
B Master digital output		- аналоговые входы;	
(C) U9= Evaporator pump 1:		- цифровые входы;	
OPEN		- цифровые выходы;	
	C	09: Обозначение состояния указанного насоса. входы могут	
		быть следующими:	
		• $3amkhytoe положение = hacoc BKJI (ON);$	
		• Pasomkhytoe положение = hacoc BbikJI (OFF);	
Меню ВВОДА/ВЫВОДА ДАННЫХ (INPUTS	S/OUTPUTS	тепц) – Цифровые выходы по соленоидным клапанам	
Изображение на дисплее устройства	Индекс	Параметры, отображаемые на дисплее	
	А	Ввод / вывод данных: Обозначение состояния различных	
		вводимых/выводимых данных	
	В	Основное значение (Master): обозначение типа данных	
Toput 200 teu t	2	выволимых на лисплей: на лисплее могит отображаться:	
		- аналоговые вхолы:	
10- Liquid solepoid 1			
I1= Liquid solenoid 2:	C/D		
	C/D		
		клапанов. входы могут обль следующими.	
		• Samkhytoe nonowenne = κ_{12} and BLIK II (OFF):	
		• $=$ KIAIIAH OTCVTCTBVET.	

Меню ВХОДЫ/ВЫХОДЫ (INPUTS/OUTPUTS) — Цифровые выходы 4-ходовых клапанов		
Изображение на дисплее устройства	Индекс	Параметры, отображаемые на дисплее
	Α	Входы/Выходы: Состояния разных входов/ выходов
A Input/Output Master digital output C-12= 4Way valve circ.1: Open 13= 4Way valve circ.2: 	B C/D	Основное значение: Тип отображаемых данных; на дисплее возможно отображение следующих данных: • Аналоговые входы; • Цифровые входы; • Цифровые выходы; 12-13: состояние отображаемых 4-ходовых клапанов, состояние этого выхода может быть одним из следующих: • Закрыто/Closed = ВКЛ. клапана; • Открыто/Opened = ВЫКЛ. клапана; • = отсутствие клапана;

История СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ

Меню истории сигналов тревоги не содержит вышеуказанных параметров пользователя; оно позволяет просматривать в режиме промотки последние 50 сигналов тревоги, распределенных по дате и сопровождаемых определенной информацией о состоянии оборудования в момент срабатывания сигнала тревоги.

Передвижение по данному меню выполняется нажатием на клавишу (] , т.к. изначально отображается последний сработанный сигнал тревоги, а под номером 001 в памяти сохраняется самый старый сигнал тревоги.

Меню ИСТОРИИ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ (HISTORICAL ALARMS) – Пример сохраненных сигналов тревоги				
Изображение на дисплее устройства	Индекс	Параметры, отображаемые на дисплее		
	Α	Сохраненные сигналы тревоги: сохраненные в памяти		
		сигналы тревоги.		
A	В	Дата: время и дата сработки сигнала тревоги.		
Data logger © N.016 15:47 26/03/10 ® ALC30 © Ovrl. comp.2 circ.1 Inlet.evap: 16.9°C © Outlet evap: 20.9°C ©	С	Индекс: индекс, под которым сигнал тревоги сохранен в памяти. Чем меньше число индекса, тем более давний сигнал тревоги.		
	D	Код: идентификационный код сигнала тревоги (см. таблицу сигналов тревоги).		
	E	Описание: краткое описание сигнала тревоги.		
	F/G	Вход-Выход: температура на входе в и выходе из испарителя в момент сработки рассматриваемого сигнала тревоги.		

<u> Меню ПОСТПРОДАЖНОЙ ПОДДЕРЖКИ (AFTER-SALES ASSISTANCE)</u>



Меню постпродажной поддержки включает в себя несколько подменю, защищенных паролем. Эти подменю являются недоступными для пользователя и предназначены только для персонала, уполномоченного на выполнение постпродажного обслуживания устройства.

Меню ПОСТПРОДАЖНОЙ ПОДДЕРЖКИ (AFTER-SALES ASSISTANCE) – подменю ВЫБОР ЯЗЫКА (LANGUAGE CHANGE) –				
Выбор языка				
Изображение на дисплее устройства	Индекс	Параметры, отображаемые на дисплее		
	Α	Язык: системный язык.		
A	В	Язык: язык, выбранный для отображения информации на дисплее.		
Language ■ Language : ENGLISH © ENTER to change Параметры, изменяемые пользователем	C	Управление: управление для изменения системного языка.		

Меню ПОСТПРОДАЖНОЙ ПОДДЕРЖКИ (AFTER-SALES ASSISTANCE) – подменю ВЫБОР ЯЗЫКА (LANGUAGE CHANGE) –		
Возможность выбора языка при запуске		
Изображение на дисплее устройства	Индекс	Параметры, отображаемые на дисплее
	Α	Язык: системный язык.
	B	Управление: определение возможности выбора системного языка при каждом запуске устройства.
B Disable language mask at start-up: NO C Show mask time: 20s Параметры, изменяемые пользователем	C	Время воспроизведения изображения: время, в течение которого можно изменить системный язык в окне запуска. Если возможность выбора языка во время запуска устройства отключена, данный параметр на дисплее не отображается.

Меню ПОСТПРОДАЖНОЙ ПОДДЕРЖКИ (AFTER-SALES ASSISTANCE) – подменю ИНФОРМАЦИЯ (INFORMATION) –				
Отображен	ие на диспл	тее информации о системе		
Изображение на дисплее устройства	Индекс	Параметры, отображаемые на дисплее		
	Α	Информация: информация о системе.		
A	В	В этом окне отображается информация об аппаратном		
Ĭ		обеспечении системы управления.		
Information				
Rermec S.p.A.				
🔍 code:Aerchiller				
Ver.:1.0 19/03/10				
Bios:4.35 10/09/09				
Boot:4.01 13/04/06				

Меню ПОСТПРОДАЖНОЙ ПОДДЕРЖКИ (AFTER-SALES ASSISTANCE) — подменю ВЫБОР ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (BOARD		
CHANGE) – O	тображени	е на дисплее адреса панели
Изображение на дисплее устройства	Индекс	Параметры, отображаемые на дисплее
	Α	Выбор панели управления: адрес панели управления.
Board switch Unit address:1 116 17	В	В этом окне отображается адрес панели управления.

Меню ПОСТПРОДАЖНОЙ ПОДДЕРЖКИ (AFTER-SALES ASSISTANCE) — подменю ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ (HORS		
WORKED) – Отображени	ие на диспл	ее времени работы насоса испарителя
Изображение на дисплее устройства	Индекс	Параметры, отображаемые на дисплее
A	Α	Счетчик времени: время работы составляющих:
	В	Насос испарителя 1: время работы насоса испарителя 1 (при наличии).
© Evaporator pump 2: Evaporator pump 2: h	С	Насос испарителя 2: время работы насоса испарителя 2 (при наличии).

Меню ПОСТПРОДАЖНОЙ ПОДДЕРЖКИ (AFTER-SALES ASSISTANCE) — подменю ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ (HORS				
WORKED) – Отображе	WORKED) – Отображение на дисплее времени работы компрессоров			
Изображение на дисплее устройства	Индекс	Параметры, отображаемые на дисплее		
A	Α	Счетчик времени: время работы составляющих:		
	В	Контур 1: номер контура, к которому относятся		
Work.hours		компрессоры.		
B →Circuit 1				
© ←Compressor 1: 0006h	C/D/E	Компрессор: время работы компрессоров, подключенных к		
©──Compressor 2: 0003h		устройству.		
(E)→Compressor 3: h				

Меню ПОСТПРОДАЖНОЙ ПОДДЕРЖКИ (AFTER-SALES ASSISTANCE) – подменю ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ (HORS		
WORKED) – Отображе	ение на дис	плее времени работы конденсатора
Изображение на дисплее устройства	Индекс	Параметры, отображаемые на дисплее
A	Α	Счетчик времени: время работы составляющих:
	В	Насос конденсатора 1: время работы насоса конденсатора 1
Work.hours		(при наличии).
■ Condenser pump 1:		
0012h	C	Насос конденсатора 2: время работы насоса конденсатора 2
© ←Condenser pump 2:		(при наличии).
h		

В случае неисправной работы оборудования, срабатывают определенные сигналы. Такие сигналы определяются миганием клавиши сигнала тревоги (клавиша с колокольчиком), расположенной слева от дисплея. При повторном нажатии на эту клавишу, на дисплее высвечивается текущий сигнал тревоги. Сброс таких сигналов тревоги выполняется в автоматическом, ручном и полуавтоматическом режимах (в зависимости от типа и серьезности возникшего сигнала тревоги). Для сброса сообщения об аварийной ситуации необходимо повторно нажать на клавишу с колокольчиком (однако, необходимо помнить, что сброс сигнала тревоги не исключает причину его возникновения, а лишь прекращает отображение данного сигнала тревоги на дисплее). В следующей таблице перечислены возможные ошибки, которые могут возникнуть для данного устройства, и краткое объяснение возможных причин.

Режим сброса сигнала тревоги:



Режим ручного сброса:

Повторный запуск устройства выполняется вручную путем отключения и повторной подачи напряжения.



Повторный запуск устройства выполняется автоматически.



Режим полуавтоматического сброса:

Режим автоматического сброса:

Повторный запуск устройства выполняется автоматически, если сигнал тревоги последовательно повторяется максимум три раза, после чего новый сигнал тревоги блокирует устройство и его повторный запуск становится возможным только в ручном режиме.

Сводная таблица СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ		
Код сигнала тревоги	Сброс	Описание
ALG01	-111	Неисправность или отсутствие подключения счетчика времени панели
	3	управления
ALG02	TS)	Расширение памяти является невозможным
ALR03	TS)	Существенная ошибка цифрового входа
ALO04	9	Отключение подчиненного узла
ALA05	٩	Неисправность или отсутствие подключения датчика высокого давления контура 1
ALA06	۲	Неисправность или отсутствие подключения датчика высокого давления контура 2
ALA07	9	Неисправность или отсутствие подключения датчика высокого давления контура 3
ALA08	9	Неисправность или отсутствие подключения датчика высокого давления контура 4
ALA09	٢	Неисправность или отсутствие подключения датчика низкого давления контура 1
ALA10	١	Неисправность или отсутствие подключения датчика низкого давления контура 2

Сводная таблица СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ			
Код сигнала тревоги	Сброс	Описание	
ALA11	٩	Неисправность или отсутствие подключения датчика низкого давления контура 3	
ALA12	٢	Неисправность или отсутствие подключения датчика низкого давления контура 4	
ALA13	G	Неисправность или отсутствие подключения датчика температуры воды на входе в испаритель	
ALA14	6	Неисправность или отсутствие подключения датчика температуры воды на входе в конденсатор	
ALA15	6	Неисправность или отсутствие подключения датчика температуры воды на выходе из испарителя	
ALA16	٩	Неисправность или отсутствие подключения датчика температуры воды на выходе из испарителя 1	
ALA17	٩	Неисправность или отсутствие подключения датчика температуры воды на выходе из испарителя 2	
ALA18		Неисправность или отсутствие подключения датчика температуры воды на выходе из испарителя 3	
ALA19		Неисправность или отсутствие подключения датчика температуры воды на выходе из испарителя 4	
ALA20		Неисправность или отсутствие подключения датчика температуры воды на выходе из конденсатора 1	
ALA21		Неисправность или отсутствие подключения датчика температуры воды на	
ALA22		Неисправность или отсутствие подключения датчика температуры воды на	
ALA23		Неисправность или отсутствие подключения датчика температуры воды на выходе из конденсатора 4	
ALA24		Неисправность или отсутствие подключения датчика температуры воды испарителя	
ALA25	٢	Неисправность или отсутствие подключения датчика внешней температуры	
ALT26	TG)	Компрессор 1 – необходимость ремонта контура 1	
ALT26	TG)	Компрессор 2 – необходимость ремонта контура 1	
ALT26	TG)	Компрессор 3 – необходимость ремонта контура 1	
ALT26	TG)	Компрессор 1 — необходимость ремонта контура 2	
ALT26	TG)	Компрессор 2 — необходимость ремонта контура 2	
ALT26	TG)	Компрессор 3 — необходимость ремонта контура 2	
ALT26	B	Компрессор 1 — необходимость ремонта контура 3	

Сводная таблица СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ			
Код сигнала тревоги	Сброс	Описание	
ALT26	E)	Компрессор 2 – необходимость ремонта контура 3	
ALT26	MG .	Компрессор 3 — необходимость ремонта контура 3	
ALT26	CB)	Компрессор 1 — необходимость ремонта контура 4	
ALT26	T'B	Компрессор 2 — необходимость ремонта контура 4	
ALT26	CB)	Компрессор 3 — необходимость ремонта контура 4	
ALT27	CB)	Необходимость ремонта конденсаторного вентилятора устройства 1	
ALT27	TG)	Необходимость ремонта конденсаторного вентилятора устройства 2	
ALT28	TG)	Необходимость ремонта насоса конденсатора 1	
ALT28	TG)	Необходимость ремонта насоса конденсатора 2	
ALT29	MB -	Необходимость ремонта насоса испарителя 1	
ALT29	MB -	Необходимость ремонта насоса испарителя 2	
ALC30	TG)	Магнитный прерыватель контура 1 компрессора 1	
ALC30	TG)	Магнитный прерыватель контура 1 компрессора 2	
ALC30	B	Магнитный прерыватель контура 1 компрессора 3	
ALC30	B	Магнитный прерыватель контура 2 компрессора 1	
ALC30	TS)	Магнитный прерыватель контура 2 компрессора 2	
ALC30	TG)	Магнитный прерыватель контура 2 компрессора 3	
ALC30	B	Магнитный прерыватель контура 3 компрессора 1	
ALC30	B	Магнитный прерыватель контура 3 компрессора 2	
ALC30	B	Магнитный прерыватель контура 3 компрессора 3	
ALC30	B	Магнитный прерыватель контура 4 компрессора 1	
ALC30	B	Магнитный прерыватель контура 4 компрессора 2	

Сводная таблица СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ				
Код сигнала тревоги	Сброс	Описание		
ALC30	Ľ	Магнитный прерыватель контура 4 компрессора 3		
ALW31	٩	Отключение подачи антифриза в контур 1 компрессора		
ALW31	٩	Отключение подачи антифриза в контур 2 компрессора		
ALW31	9	Отключение подачи антифриза в контур 3 компрессора		
ALW31	9	Отключение подачи антифриза в контур 4 компрессора		
ALW32	C.S.	Истечение максимального времени размораживания контура 1		
ALW32	CB)	Истечение максимального времени размораживания контура 2		
ALW32	CB)	Истечение максимального времени размораживания контура 3		
ALW32	CG)	Истечение максимального времени размораживания контура 4		
ALW33	CG	Истечение максимального времени откачки контура 1		
ALW33	CB	Истечение максимального времени откачки контура 2		
ALW33	TS)	Истечение максимального времени откачки контура 3		
ALW33	MB .	Истечение максимального времени откачки контура 4		
ALB34	Ċ	Низкое давление контура 1 на реле давления		
ALB34	Ċ	Низкое давление контура 2 на реле давления		
ALB34		Низкое давление контура 3 на реле давления		
ALB34		Низкое давление контура 4 на реле давления		
ALB35		Низкое давление контура 1 по датчику давления		
ALB35	6	Низкое давление контура 2 по датчику давления		
ALB35		Низкое давление контура 3 по датчику давления		
ALB35		Низкое давление контура 4 по датчику давления		
ALB36	ß	Высокое давление контура 1 на реле давления		

Сводная таблица СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ			
Код сигнала тревоги	Сброс	Описание	
ALB36	TG)	Высокое давление контура 2 на реле давления	
ALB36	TG)	Высокое давление контура 3 на реле давления	
ALB36	(G	Высокое давление контура 4 на реле давления	
ALB36	CB	Высокое давление по датчику давления контура 1	
ALB36	CB	Высокое давление по датчику давления контура 2	
ALB36	TG)	Высокое давление по датчику давления контура 3	
ALB36	TG)	Высокое давление по датчику давления контура 4	
ALP38	٢	Предупреждение об отсутствии потока через насос испарителя 1	
ALP39	٢	Предупреждение об отсутствии потока через насос испарителя 2	
ALP40	TS)	Отсутствие потока через насос испарителя 1	
ALP41	TS)	Отсутствие потока через насос испарителя 2	
ALP42	TG)	Магнитный прерыватель контура насоса испарителя 1	
ALP43	TG)	Магнитный прерыватель контура насоса испарителя 2	
ALP44	٩	Предупреждение об отсутствии потока через насос конденсатора 1	
ALP45	٩	Предупреждение об отсутствии потока через насос конденсатора 2	
ALP46	TG)	Отсутствие потока через насос конденсатора 1	
ALP47	MG.	Отсутствие потока через насос конденсатора 2	
ALP48	TG)	Сигнал тревоги касательно антифриза контура 1	
ALP48	TG)	Сигнал тревоги касательно антифриза контура 2	
ALP48	TG)	Сигнал тревоги касательно антифриза контура 3	
ALP48	TG)	Сигнал тревоги касательно антифриза контура 4	
ALP49	B	Сигнал тревоги касательно антифриза контура 1-2	

Сводная таблица СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ				
Код сигнала тревоги	Сброс	Описание		
ALP49	TS)	Сигнал тревоги касательно антифриза контура 3-4		
ALC50	CB	Сигнал тревоги касательно антифриза устройства		
ALC51	٢	Предупреждение о высоком давлении в контуре 1		
ALC51		Предупреждение о низком давлении в контуре 1		
ALC51		Предупреждение об уровне антифриза в контуре 1		
ALC52		Предупреждение о высоком давлении в контуре 2		
ALC52	٢	Предупреждение о низком давлении в контуре 2		
ALC52	٢	Предупреждение об уровне антифриза в контуре 2		
ALC53	٢	Предупреждение о высоком давлении в контуре 3		
ALC53	٢	Предупреждение о низком давлении в контуре 3		
ALC53		Предупреждение об уровне антифриза в контуре 3		
ALC54	٢	Предупреждение о высоком давлении в контуре 4		
ALC54		Предупреждение о низком давлении в контуре 4		
ALC54		Предупреждение об уровне антифриза в контуре 4		
ALC55	١	Предупреждение об уровне антифриза в контуре 1-2		
ALC55		Предупреждение об уровне антифриза в контуре 3-4		
ALC56	١	Предупреждение об уровне антифриза в устройстве		
AL57	١	Сигал тревоги, касающийся отключения рСОе		
AL58	١	Сигнал тревоги, касающийся отключения датчика рСОе 1		
AL59		Сигнал тревоги, касающийся отключения датчика рСОе 2		
AL60		Сигнал тревоги, касающийся отключения датчика рСОе 3		
AL61		Сигнал тревоги, касающийся отключения датчика рСОе 4		

Сводная таблица СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ		
Код сигнала тревоги	Сброс	Описание
AL62	9	Сигнал тревоги, касающийся несоответствия входа/выхода
AL63	Ø	Сигнал тревоги, касающийся магнитного прерывателя насоса конденсатора 1
AL64	٩	Сигнал тревоги, касающийся магнитного прерывателя насоса конденсатора 2